

Fur

Toldo veranda con guías internas






Vista lateral de la caja



Soporte a la pared con articulación giratoria y perfil de acoplamiento a la pared (opcional)




Tapa lateral para el motor y la cinta transportadora



La caja tiene un cepillo que protege la lona de la suciedad cuando el toldo se recoge



Carriles metidos




Ejemplo de veranda donde encaja el modelo Fur

Colores RAL:



Accesorios opcionales:



Fur

Precio base incluye:

- Cofre protector de la lona
- Sistema de tensión con pistones de gas
- Tejidos Swelacryl, Sunsilik, Transolair o Perfotex
- Color estándar RAL
 - Blanco 9016
 - Aluminio 9006
 - Marrón 8019
- Motor con interruptor

Precio base no incluye:

- Soportes y material de fijación
- Tejidos:
 - Sunsilik Perla FR (lona ignífuga e impermeable): precio base + **7%**
 - Soltis 92: precio base + **10%**
 - Transilk: no está disponible
- Color especial RAL

Muy importante: Línea total = Línea entre ejes (Medida del pedido) + **8 cm**
 Salida total = Salida (Medida del pedido) + **7 cm** (de las tapas de los carriles)

Toldo individual 1 toldo 1 motor

Línea total	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Salida 150 cm											
Salida 200 cm											
Salida 250 cm											
Salida 300 cm											
Salida 350 cm											
Salida 400 cm											
Salida 450 cm											
Salida 500 cm											
Precio adic. motor telecontrolado incl. mando de 1 canal [ⓐ]											
Precio adic. motor telecontrolado sin mando [ⓐ]											
Precio adic. colores esp. RAL [ⓐ]											

Indicaciones básicas referentes a las lonas del Umbra Fur

Las lonas se fabrican con una técnica de confección especial y estabilizadora. Los anchos de los tejidos son: acrílicos, sunsilik y Perfotex = aprox. 60 cm, Soltis 92 = aprox. 88,5 cm.
 En los diseños a rayas no es posible una repetición homogénea en cada segunda costura en la zona de costuras.

Precios adicionales tipos de montaje (ver dibujos Umbra Langeland)

Tipo de montaje	Salida	Precio
11	< 400 cm	
	> 401 cm	
12	< 400 cm	
	> 401 cm	
31	< 400 cm	
	> 401 cm	
32	< 400 cm	
	> 401 cm	
51	< 400 cm	
	> 401 cm	
61	< 400 cm	
	> 401 cm	
81	< 400 cm	
	> 401 cm	
Tensado diagonal		

Precios individuales para soportes Umbra Fur	Precio por unitario
Soporte para la pared, caja, izquierda	78117.
Soporte para la pared, caja, derecha	78118.
Soporte de fondo, caja, izquierda	78121.
Soporte de fondo, caja, derecha	78122.
Soporte plano para carriles	76535.
Soporte de la caja levantado, izquierda	76545.
Soporte de la caja levantado, derecha	76546.
Soporte carril guía 100 mm (O)	78081.
Soporte carril guía 100-500mm (O)	78082.
Soporte carril guía 200-500mm (X)	78083.
Soporte carril guía, montaje del marco (fijo)	78113.
Soporte plano para montaje lateral de carriles (O)	78085.
Soporte variable carril guía	78084.
Soporte carril guía 140 mm (O)	78105.
Soporte universal de carriles 100 mm	78247.
Soporte universal de carriles 140-500 mm	78251.
Placa de adaptación para soporte de carriles	78165.
Soporte de carriles para varilla transversal (O)	78162.
Soporte de carriles incl. placa de compensación (O)	78161.
Soporte para los sensores de sol y viento	78171.

O = sólo regulables arriba X = regulables arriba y abajo

[ⓐ] El motor telecontrolado no tiene la desconexión de seguridad del motor estándar. En el caso de que se desee esta función con funcionamiento telecontrolado, se tiene que utilizar el motor estándar en combinación con el receptor telecontrolado externo "Centralis Orienta RTS" y un mando adecuado (véanse los precios en la página 39).

[ⓑ] Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.


Tipos de fijación

Todos los soportes con cargo adicional

11		→ A partir de una salida de 401 cm, 2 soportes por carril
12		→ Sólo hasta una salida de 400 cm → A partir de una salida de 401 cm, montaje tipo 51
31		→ A partir de una salida de 401 cm, 3 soportes por carril
32		→ A partir de una salida de 401 cm, 3 soportes por carril
51		→ Sólo a partir de una salida a partir de 401 cm
61		→ Sólo hasta una salida de 400 cm → Recomendamos tensores diagonales → A partir de una salida de 401 cm, montaje tipo 81
81		→ Sólo a partir de una salida a partir de 401 cm → Recomendamos tensores diagonales
00	Selección individual de soportes - véase el capítulo fijación y accesorios. ¡Atención! La cantidad mínima depende de la línea y de la salida del toldo.	

Medidas del montaje

Resumen de medidas para equipo individual



- H = Salida
- M = Línea
- MA = Medida entre ejes del toldo = Medida de fijación
- LM = Medida de longitud
- RM = Medida R
- BA = Eje de fijación

¡Atención! La medida entre ejes debe ser mayor a la medida del lado izquierdo y derecho. Tenga en cuenta que la diferencia entre la medida izquierda y la medida derecha no exceda 400 mm.